LOST VAPE

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

URSA CAP PRO POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product contains nicotine, which is highly addictive. Not recommended for women, or anyone at risk of heart disease, depression, and diabetes.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's permission.

3. Pod Cartridge Attention: Do not burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and wait for 2-3 minutes for the cotton to absorb the vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb e-liquid before firing the device. Lost Vape cartridgesCoils are not covered under warranty since they are considered a consumable item.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Lost Vape: For any questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

• BASIC PARAMETERS	
Dimension	20.4*32.4*101.7mm
Net Weight	73.5g/pcs
Pod Capacity	2.5ml/2ml
Battery Capacity	1200mAh
Battery Voltage	3.3V-4.2V
Power Range	5W-30W
Charging Voltage	5V/1A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Aluminum alloy, Plastic PC

• Snap-on the Cap

1. Cover on the top of the cartridge for anti-dust.
2. Snap-onto the bottom during vaping.

• COMPONENTS OVERVIEW

BASIC OPERATION

• 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

1. Open the silicone tab.
2. Fill with e-liquid.
3. Close the tab.
*Prime new cartridge by soaking in e-liquid for 5 minutes before vaping.

• Airflow adjustment

Slide the air adjustment button to find the airflow that suits you best. If the sub-ohm tank seals, shorten the airflow vent. If the vapor is too hot, lengthen the airflow vent.

• Adjust Wattage

1) Press the Fire button 3 times consistently within 2 seconds to enter the Wattage Mode.
2) Short press the Fire button to increment/decrease power by 0.1W. Long press the Fire button to increment/decrease power. Different coil resistance Ω has different max. ohm. power limit. When it reaches the max. power limit, it will prompt "Max Power" on the screen. Release the button to stop the adjustment. Short press the button again to return to min. power value.

• Button Operation

• Activation

Press and hold the button when the device is on, or simply inhale to activate the device.
Note: Do not press and hold the button when not vaping or when the cartridge is empty, as it will burn the coil.

• Single Mesh Cartridge & Dual Mesh Cartridge

1) The Single Mesh Cartridge displays the updated resistance automatically. Dual Meshed and Mixed Mesh requires manual adjustment.
2) The Dual Mesh Cartridge, upon connection, defaults to Series Mode. Press the Fire button 2 times to switch between single and dual modes. The screen will display "S" for single mode or "D" for dual mode.

• Airflow adjustment

Slide the air adjustment button to find the airflow that suits you best. If the sub-ohm tank seals, shorten the airflow vent. If the vapor is too hot, lengthen the airflow vent.

• Adjust Wattage

1) Press the Fire button 3 times consistently within 2 seconds to enter the Wattage Mode.
2) Short press the Fire button to increment/decrease power by 0.1W. Long press the Fire button to increment/decrease power. Different coil resistance Ω has different max. ohm. power limit. When it reaches the max. power limit, it will prompt "Max Power" on the screen. Release the button to stop the adjustment. Short press the button again to return to min. power value.

• CHARGING MODE

When the battery is charging, the screen will display the charging status and battery level as follows:

• PUFF TIME DISPLAY & PUFF COUNT RESET

1) Puff time will be displayed after each vaping. And the puff count display will add count by 1.
2) The puff count will reset on the next startup.

• Fire Button

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: The interface will pop up "Low Battery" and flash the battery icon when the battery is low. Please recharge 3.3V before use or lower than 2.8V when you are vaping.
Check Atomizer: The interface will pop up "Check Atomizer" when the cartridge is disconnected.
Short Circuit: The interface will pop up "Short Circuit" and output will automatically cut off.
Over 8s: Output will automatically cut off and the interface will pop up "Over 8s" when you vape over 8s continuously.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт содержит никотин, который вызывает привыкание. Не рекомендуется женщинам, а также людям с заболеваниями сердца, депрессией, диабетом и ожирением.

2. Предупреждение об аккумуляторе: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без разрешения Lost Vape.

3. Предупреждение о картридже: Не сушите бак или катушку вхолостую. Необходимо заправить новую катушку соком, прежде чем использовать устройство. Просто заправьте бак жидкостью и подождите его примерно 2-3 минуты, чтобы хлопок впитал жидкость перед первой затяжкой. Как и выше, это позволит хлопку внутри вашего нового картриджа впитать жидкость перед выстрелом устройства. Катушки картриджа, которые поставляются без гарантии, так как они считаются расходным материалом.

4. Гарантия: Гарантия на устройство составляет 3 месяца, что, как все были отмечены, использовались или запечатывались в течение.

5. Гарантия: Гарантия на устройство составляет 3 месяца с момента покупки.

6. Lost Vape: По вопросам и запросам по электронной почте Lost Vape или посетите официальный сайт: www.lostvape.com

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размер	20.4*32.4*101.7мм
Вес нетто	73.5 г / 1 шт.
Емкость картриджа	2.5 мл/2 мл
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Напряжение батареи	3.3-4.2 В
Диапазон мощности	5Вт-30 Вт
Напряжение зарядки	5.8/1 А
Кабель Type-C	поддержка зарядного устройства 5 В/2 А
Материал корпуса	алюминиевый сплав, Пластик PC

• Защелкните колпачок

1. Крышка сверху предотвращает попадание пыли.
2. Защелкните на дне при парении.

• Расположение кнопок

• Активация

Нажмите и удерживайте кнопку, когда устройство включено, или просто вдыхайте, чтобы активировать устройство.
Примечание: не нажимайте и не удерживайте кнопку при парении, если картридж пустой, чтобы не сжечь спираль.

• Картридж с одной сетчатой и картридж с двойной сетчатой

1) Картридж с одной сетчатой отображает обновленное значение сопротивления при подключении и автоматическое обновление сопротивления на экране.
2) Dual Mesh Cartridge после подключения по умолчанию переходит в режим последовательного. Дважды нажмите кнопку огня, чтобы переключиться между одинарным и двойным режимами. На экране отобразится «S» для одинарного режима или «D» для двойного режима.

• Регулировка воздушного потока

Нажмите кнопку регулировки воздуха, чтобы найти поток воздуха, который вам больше всего подходит. Если сабомный бак герметичен, сократите вентиляционное отверстие воздушного потока. Если пар слишком горячий, удлините вентиляционное отверстие.

• КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ МОЩНОСТЬ

1) Быстро нажмите кнопку огня 3 раза подряд в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим мощности.
2) Короткое нажатие кнопки огня увеличивает/уменьшает мощность на 0,1 Вт. Длительное нажатие кнопки огня увеличивает/уменьшает мощность. Разные сопротивления спирали Ω имеют разные максимальные/минимальные пределы мощности. Когда мощность достигнет максимального предела мощности, появится "Max Power". Отпустите кнопку, чтобы остановить регулировку мощности. Нажмите кнопку огня еще раз, чтобы вернуться к минимальному значению мощности.

• Button Operation

• Aktivierung

Drücken und halten Sie die Taste, wenn das Gerät eingeschaltet ist, oder einfach einatmen, um das Gerät zu aktivieren.
Hinweis: Drücken und halten Sie die Taste nicht beim Dampfen oder wenn die Kartusche leer ist, da sie sonst die Spule verbrennen kann.

• Single Mesh Kartusche & Dual Mesh Kartusche

1) Die Single Mesh Kartusche zeigt den aktuellen Widerstand automatisch an. Dual Meshed und Mixed Mesh müssen manuell eingestellt werden.
2) Die Dual Mesh Kartusche wechselt nach dem Anschließen standardmäßig in den Dual-Modus. Drücken Sie die Feuertaste 2 mal, um zwischen Single- und Dual-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird „S" für den Einzelmodus oder „D" für den Dualmodus angezeigt.

• Luftstromeinstellung

Schieben Sie den Luftstromregler, um den Luftstrom zu finden, der Ihnen am besten gefällt. Wenn der Sub-Ohm-Tank versiegelt, verkürzen Sie den Luftstromschlitz. Wenn der Dampf zu heiß ist, verlängern Sie den Luftstromschlitz.

• Wattage einstellen

1) Drücken Sie die Feuertaste kurz, um die Leistung zu erhöhen/verringern. Die Leistung beträgt 0,1 W. Um eine schnelle Erhöhung/Verringerung zu erreichen, halten Sie die Feuertaste gedrückt. Die unterschiedliche Widerstandsleistung Ω hat unterschiedliche maximale/minimale Leistungsgrenzen. Wenn die Leistungsgrenze erreicht ist, erscheint "Max Power". Lassen Sie auf die Taste zu stoppen. Drücken Sie die Taste erneut, um den Mindestleistungswert zurückzusetzen.
Drücken Sie die Taste erneut kurz, um zum minimalen Leistungswert zurückzusetzen.

• MODE DENGAN

Saat baterai sedang diisi, layar akan menampilkan status pengisian dan tingkat baterai sebagai berikut:

• TAMPILAN WAKTU HISAP & RESET HITUNGAN HISAP

1) Setiap kali Anda selesai vaping, layar akan menampilkan waktu hisap dan hitungan hisap saat ini.
2) Hitungan hisap akan direset saat startup berikutnya.

• Tombol Operasi

• Fungsi Kunci & Kunci Perjalanan

1) Kunci Jeda Tunggal memungkinkan nilai resistansi yang dibaca saat kemasan/tutup dan mencegah layar yang mati secara otomatis.
2) Kunci Jeda Tunggal juga dapat dibuka secara otomatis dengan tangkap! 1% tekan tanpa unsur
Kunci Perjalanan Ganda juga dapat dibuka secara otomatis dengan tangkap! 1% tekan tanpa unsur
Over 8s: Output akan dimatikan secara otomatis dan antarmuka akan muncul "Over 8s" saat mengisap lebih dari 8 detik terus menerus.

• Pengesuaian aliran udara

Geser tombol pengesuaian udara untuk menemukan aliran udara yang paling cocok untuk Anda. Jika tangki sub-ohm tertutup, memendekkan aliran udara. Jika uap terlalu panas, memperpanjang aliran udara.

• CARA MENGATUR DAYA (WATTAGE)

1) Tekan tombol api 3 kali berturut-turut dalam 2 detik untuk masuk ke mode daya.
2) Tekan tombol api singkat untuk menambah/mengurangi daya dengan langkah 1%. tekan lama untuk menambah/mengurangi daya. Resistansi coil yang berbeda memiliki batas daya maks./min. yang berbeda. Saat tersentuh batas daya maks. atau min., layar akan menampilkan "Max Power". Lepaskan tombol untuk menghentikan nilai daya maks. Tekan tombol lagi untuk kembali ke nilai daya min