SAFETY WARNINGS

1. Morning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women or anyone who is allergic to the components of the product.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Tank Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 3 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges / tanks are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: This device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

MAIN FEATURE

- QUEST 2.0 Chip
- 80W Max Output Power
- Stainless Airflow Control
- 18 Ultra Coil Compatible
- 18650 Single Battery (Not Included)
- Magnetic Battery Cover

BASIC PARAMETERS

Dimension	34.5*28.5*139.4mm

OPERATION STEPS

Step 1. Install the battery
Open the battery cover of the body and install the 18650 battery in it, pushing it down to lock.

Step 2. Install coil
Take out the coil, and insert the coil from the bottom of the pod.

Step 3. Fill e-liquid
Pull out the plug according to the direction of the arrow, and fill e-liquid. It is recommended to keep two drops full.

Step 4. Install the pod
Insert the pod with e-liquid into the mod.

Step 5. Start use the device
Plug in, standing for 5 minutes, adjust the airflow ring, tilt and start your excellent vaping journey.

COMPONENTS OVERVIEW

① DRIP TIP
② POD
③ FIRE BUTTON
④ 0.96" TFT DISPLAY SCREEN
⑤ UP / "+" BUTTON
⑥ DOWN / "-" BUTTON
⑦ ADJUSTABLE AIRFLOW CONTROL
⑧ TYPE-C PORT
⑨ MAGNETIC BATTERY COVER

BASIC OPERATION

① TURN ON/TURN OFF
Press the Fire button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/ TURN OFF the device.

② HOW TO ADJUST WATTAGE / LOCK / UNLOCK
1) Short press the Up(+) / Down(-) button to increase/decrease power by 0.5W step. Long press for rapid incrementation /decrement power by 1W step. Different coil resistance (1 has different max./min. power limit. When it reaches the max. power limit, it will prompt "Max Power", stop pressing the button to return to the power saver.
2) Long press the Up(+) and Down(-) button at the same time to Lock/ Unlock the adjustment setting. The Fire button will still work under this setting.

③ puff time display & puff count reset
1) Puff Time will display after every vaping, press the Fire button will reset and update the time.
2) The pose display of puff count is 9999. Long press the Fire button for 5 seconds, when the same time is reset the puff time and count.

④ HOW TO CHANGE THE COLOR THEME
Press the Up(+) button to change the Mode and the up(+) key at the same time to change the color theme.

WARNING DESCRIPTION

Anti-reversal Protection: When the positive and negative poles of the battery are reversed, the device will not work or respond, protecting your device in time.

Battery Reminder: The battery level displays on the main interface. When below 20%, the battery icon will turn red.

Low Battery: This message means battery voltage below 3.2V before vaping. Please charge the battery. Vape at this time may shorten battery life or fire a second after attempting to fire the device. Please charge battery.

Power off Memory Function: When power off, the puff amounts, puff time and power setting will not be reset or changed.

Check Attention!: It means no atomizer detected, or the atomizer resistance is higher than 5Ω.

Short Circuit: It means the atomizer resistance is lower than 0.12Ω.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the internal PCB board is over 85°C / 185°F. You can use the device again when the temperature is back to 65°C.

Over 10s: Output will automatically cut off and the screen shows "Over 10s" when you vape over 10s continuously.

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang menyusui atau siapa saja yang memiliki reaksi penyakit jantung, depresi dan asma.

2. Perhatian Baterai: Jangan ekspos perangkat ke suhu ekstrim. Jangan membongkar alat atau di servis atau mengganti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Perhatian: Jangan membakar tangki atau kait sampai kering. Sangat penting untuk melakukan yang pertama kali. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan setidaknya 3 menit sebelum vaping. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam kait baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua kartrid / tangki yang telah dibuka atau diisi cairan tidak ditutupi oleh garansi.

4. Garansi: Alat ini dicakup dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com.

FITUR UTAMA

- QUEST 2.0 Chip
- Daya output maks 80W
- Kontrol Aliran Udara Tanpa Langkah
- Kompatibel dengan 18 Ultra Coil
- Baterai 18650 (Tidak Termasuk)
- Cukup Baterai Magnetik

PARAMETER DASAR

Dimensi	34.5*28.5*139.4mm

LANGKAH OPERASI

Langkah 1. Pasang baterai
Buka penutup baterai dan pasang baterai 18650 di dalamnya, pastikan baterai dapat terkunci dengan benar.

Langkah 2. Pasang kait
Ambil kait, dan masukkan dari bagian bawah pod.

Langkah 3. Isi e-liquid
Cabut colokan sesuai dengan manual, dan isi ulang e-liquid dari bagian bawah pod, dan pastikan ada minimum dua tetes juga penuh.

Langkah 4. Pasang pod
Masukkan pod dengan e-liquid ke dalam mod.

Langkah 5. Mulai gunakan perangkat
Pastikan ventilasi terbuka, kemudian sebelum vaping, pastikan Anda telah mengisi pod dan pastikan vaping Anda yang luar biasa.

OPERASI DASAR

① AKTIFKAN/MATIKAN
Tekan tombol tembakan 5 kali secara berturut-berturut dalam waktu 2 detik untuk MENYALAKAN / MEMATIKAN perangkat.

② CARA MENYESUAIKAN DAYA/KUNCI/BUKA WATTAGE
1) Tekan sebentar tombol Atas(+) / Turun(-) untuk meningkat/menurunkan daya sebesar 0.5W langkah, tekan lama untuk meningkat/menurunkan. Resistansi koil yang berbeda (1 memiliki maks./min yang berbeda). Saat daya maks/min mencapai maks. batas daya, itu akan memnya "Max Power", jeda tekan tombol untuk menyesuaikan maks. nilai daya. Tekan sebentar lagi untuk kembali ke mode hemat.
2) Tekan lama tombol Atas(+) / Turun(-) secara bersamaan untuk Mengunci/Membuka pengaturan daya. Tombol Fire akan tetap berfungsi (Dibawah pengaturan ini)

③ TAMPILAN WAKTU PUFF & RESET PENGHITUNGAN PUFF
1) Waktu puff akan ditampilkan setelah setiap vaping, tekan Tombol Api akan mengupdate dan ulang dan mengatasnya waktu.
2) Tampilan pose ini hingga tepatan adalah 9999. Tekan lama Tombol Api dan 5 detik, ketika bersamaan waktu dan hitungan puff akan direset dan diperbarui.

④ CARA MENGGANTI TEMA WARNA
Tekan sementara atas(+) tombol, dan Tombol atas dan tombol kanan secara bersamaan untuk mengubah tema warna.

DESKRIPSI PERINGATAN

Perlindungan Anti-terbalik: Ketika baterai positif dan negatif terbalik, perangkat tidak akan berfungsi atau merespons, melindungi perangkat Anda tepat waktu.

Pengingat Baterai: Level baterai ditampilkan di antarmuka utama. Saat di bawah 20%, ikon baterai akan menjadi merah.

Peringatan Rendah: Pesan ini berarti tegangan baterai di bawah 3.2V sebelum vaping. Jika mengisi daya ini, 10detik setelah mengisi daya. Ini akan lebih baik untuk mengisi daya baterai Anda sebelum mencapai peringatan. Gagal untuk lakukan.

Fungsi Memori Matikan: Saat dimatikan, jumlah isapan, waktu isapan, dan pengaturan daya akan tetap tidak berubah atau diatur ulang.

"Check Atomizer": Ini berarti tidak ada atomizer yang terdeteksi, atau resistensi atomizer lebih tinggi dari 5Ω.

"Short Circuit": Ini berarti resistansi alat penyempurna lebih rendah dari 0.12Ω.

"Too Hot": Ketika papan utama internal PCB mencapai lebih tinggi dari 85°C, Anda dapat menggunakan perangkat lagi saat suhu internal turun ke 65°C.

"Over 10s": Ketika output mencapai lebih dari 10 detik, output akan mati dan layar akan menampilkan "Over 10s" saat Anda melakukan vape lebih dari 10 detik secara terus menerus.

INDONESIAN INDONESIAN INDONESIAN INDONESIAN INDONESIAN INDONESIAN

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Le produit est interdit aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes ou toute personne sensible au allergènes ou toute personne présentant un risque de problèmes cardiaques, dépression ou asthme.

2. Avertissement: Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes. Ne démonter pas l'appareil pour l'entretenir ou le remplacement de la batterie sans la recommandation de Lost Vape.

3. Réservoir Attention: Ne chauffez pas à sec le réservoir ou la résistance. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 3 minutes avant de vaporiser. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup de e-liquide prêt à vaper. Tous les cartouches / réservoirs ne sont pas couverts par la garantie une fois qu'ils sont ouverts, utilisés ou remplis de liquide.

4. Garantie: Un équipement neuf couvert par une garantie de trois mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Pour toute question ou demande des réclamations, veuillez envoyer un courriel à Lost Vape à support@lostvape.com ou consulter notre site web : www.lostvape.com.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

- PUCE QUEST 2.0
- Puissance De Sortie Max 80W
- Contrôle du flux d'air en continu
- Compatible avec les bobines 18 Ultra
- 18650 Batteries (Non Incluse)
- Couvercle de batterie magnétique

PARAMETRE FONDAMENTAUX

Mesures	34.5*28.5*139.4mm

ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT

Étape 1. Installez la batterie
Ouvrez le couvercle de la batterie, et insérez la batterie 18650 dedans, remettez le couvercle.

Étape 2. Installez le coton
Sortez le bobine et remplissez la bobine juste le coton.

Étape 3. Remplissez le e-liquide
Tirez le bouchon selon la direction indiquée par la flèche, et remplissez le e-liquide. Il est recommandé de garder les deux tiers pleins.

Étape 4. Installez la douille
Insérez le pod avec le liquide électronique dans le mod.

Étape 5. Commencez à utiliser l'appareil
Quand le bobine est prêt à fonctionner, ajustez le flux d'air que vous aimez et commencez votre excellent voyage de vaporisage.

VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

① POINTE DU GOUTTE
② POD
③ BOUTON MARCHE/ARRÊT
④ 0.96" TFT ÉCRAN COULEUR
⑤ BOUTON HAUT/ "+"
⑥ BOUTON BAS/ "-"
⑦ CONTROLE DU COURT D'AIR REGULABLE
⑧ PORT DE TYPE-C
⑨ COUVERCLE DE BATTERIE MAGNÉTIQUE

OPÉRATION DE BASE

① ACTIVER/DÉSACTIVER
Appuyez sur le bouton Feu 5 fois de manière constante dans les 2 secondes pour ALLUMER/ÉTEINDRE l'appareil.

② COMMENT RÉGLER / VERROUILLER / DÉVERROUILLER LA PUISSANCE
1) Appuyez brièvement sur le bouton Haut(+) / Bas(-) pour augmenter/réduire la puissance par pas de 0,5 W, appuyez longuement pour une incrémentation / décrémentation rapide par pas de 1W. Différentes résistances de bobine (1 a des limites différentes. Lorsque la puissance atteint la limite, l'indice de puissance, il vous demandera "Max Power", ne tirez et appuyez sur le bouton pour conserver la puissance maximale. Appuyez brièvement sur le bouton Haut/Bas pour ajuster la valeur. Appuyez longuement sur les boutons Haut/Bas pour ajuster la valeur.
2) Appuyez longuement sur les boutons Haut (+) et Bas (-) en même temps pour verrouiller et déverrouiller le paramètre de réglage. Le bouton Fire fonctionnera toujours sous ce paramètre.

③ AFFICHAGE DU TEMPS DE PUFF ET RÉINITIALISATION DU COMPTE DE PUFF
1) Puff Time s'affichera après chaque vapotage, appuyez sur le bouton Feu pour mettre à jour et mettre à jour le temps.
2) Le nombre maximal du nombre de bouffées est 9999. Appuyez longuement sur le bouton Feu pendant 5 secondes, en même temps pour réinitialiser le temps de bouffée et compter.

④ COMMENT CHANGER LE THÈME DE COULEUR
Appuyez brièvement sur le bouton Haut(+) pour changer le mode et appuyez longuement sur le bouton Haut et sur le bouton Droit pour changer le thème de couleur.

FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Protection anti-inversion: Lorsque les pôles positif et négatif de la batterie sont inversés, l'appareil ne fonctionnera pas ou ne répondra pas, protégeant votre appareil à temps.

Rappel de batterie: Le niveau de la batterie s'affiche sur l'interface principale. Lorsque vous êtes inférieur à 20%, l'icône de la batterie devient rouge.

"Low Battery": Ce message signifie que la tension de la batterie est inférieure à 3.2V avant utilisation ou inférieure à 2.8V à l'origine vous l'utilisez. Veuillez charger la batterie.

Fonction de mémoire de mise hors tension: Lors de la mise hors tension, les quantités de bouffées, le temps de bouffée et le réglage de la puissance ne seront pas réinitialisés ou modifiés.

"Check Atomizer": cela signifie qu'aucun atomiseur n'est détecté ou que la résistance del'atomiseur est supérieure à 5Ω.

"Short Circuit": cela signifie que la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0.12Ω.

"Too Hot": L'appareil s'éteint lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez réutiliser l'appareil lorsque la température est inférieure à 65 °C.

"Over 10s": Si sortie ac coupera automatiquement et l'écran affichera « Over 10s » lorsque vapotez plus de 10 s en continu.

KROKI OPERACYJNE

Krok 1. Zainstaluj baterię.
Otwórz pokrywę baterii korpusu, zainstaluj w niej baterię 18650, zatrzaśnij pokrywę i powróć.

Krok 2. Zainstaluj cewkę.
Wyjmij cewkę, włóż cewkę od spodu kapsułki.

Krok 3. Uzupełnij e-liquid
Wyjmij wtyczkę według instrukcji, e-liquid przez dolną część pod pod. Upewnij się, że pod jest co najmniej dwa krople.

Krok 4. Zainstaluj pod
Włóż kapsułkę z e-liquidem do moda.

Krok 5. Zacznij korzystać z produktu
Poczekaj, aż to proces ukończ. podać 5 minut, dostosuj zwojnicę powietrza, lekko ukośnej i zacznij fantastyczną podróż w wapiorze.

PODSTAWOWA OPERACJA

① WŁ/ZŁ | WYŁ/ZŁ
Naciśnij przycisk ogień trzy kontrolowalnie w ciągu 2 sekund, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

② JAK USTAWIĆ / ZAMKNĄĆ / ODBLOKOWAĆ WOC
1) Nacisnąć krótko przycisk w górę(+) / w dół(-), aby zwiększyć/zmniejszyć moc o 0.5W długim naciśnięciu zwiększyć/zmniejszyć szybko. Inny rezystancja cewki (1 ma różne maks./min. ograniczenia mocy. Gdy osiągnie maksimum. "Max Power", zatrzymać naciśnięcie, aby wrócić do oszczędzania energii. Krótkie naciśnięcie przycisku, aby zmienić wartość mocy.
2) Naciśnij jednocześnie przycisk w górę(+) i w dół (-), aby zablokować / odblokować ustawienie regulacji. Przycisk Ogień będzie działać przy tym ustawieniu.

③ WYŚWIETLANIE CZASU ZACIĄGANIA I ZLICZANIE ZACIĄGNIĘĆ
1) Czas zaciągnięcia będzie wyświetlany po każdym zaciągnięciu, naciśnij przycisk ogień, aby zaktualnić i odświeżyć czas.
2) Łączna liczba wyświetleń liczby zaciągnięć to 9999. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ogień Fire i GÓR. (-), aby zresetować czas i liczbę zaciągnięć.

④ JAK ZMIENIĆ TEMAT KOLORÓW
Krótkie naciśnięcie przycisku w górę(+), aby zmienić tryb i nacisnąć w górę(+) i w prawo, aby zmienić motyw kolorystyczny.

OPIS OSTRZEŻENIA

Ochrona przed odwróceniem: gdy biegunowy działanie i zgrzewa baterii są odwrócone, urządzenie nie będzie działać lub reagować, chroniąc twoje urządzenie na czas.

Przypomnienie o baterii: Poziom baterii jest wyświetlany na głównym interfejsie. Gdy poziom spadnie poniżej 20%, ikona baterii zmieni kolor na czerwony.

"Low Battery": Ten komunikat oznacza, że napięcie baterii jest niższe niż 3.2 przed zaciągnięciem lub niższe niż 2.8 V podczas uruchomienia. Ładowanie w tym czasie może skrócić żywotność baterii lub wywołać wybuchnięcie urządzenia. Wymień baterię.

Funkcja pamięci po wyłączeniu: Po wyłączeniu, liczba puff, czas puff i ustawienia zasilania nie zostaną zresetowane lub zmienione.

"Check Atomizer": Oznacza to, że nie wykryto atomizera lub rezystancja atomizera jest wyższa niż 5Ω.

"Short Circuit": Oznacza, że rezystancja atomizera jest niższa niż 0.12Ω.

"Too Hot": Urządzenie się wyłączy, gdy wewnętrzna temperatura płytki drukowanej PCB będzie wyższa niż 85°C. Możesz ponownie użyć urządzenia, gdy temperatura wróci do 65°C.

"Over 10s": Włączy zostanie automatycznie odłączy, a ekran pokaże „Over 10s", gdy będziesz stale wapować przez 10 s.

POLSKI POLSKI POLSKI POLSKI POLSKI POLSKI

GLÓWNA CECHA

- Chip Z Zadania 2.0
- Maksymalna Moc Wyjściowa 80 W
- Bezstopniowa kontrola przepływu powietrza
- Kompatybilny z cewką 18 Ultra
- 18650 Baterie (Dziś w zestawie)
- Magnetyczna pokrywa baterii

PARAMETRY PODSTAWOWE

Wymiar	34.5*28.5*139.4mm

FASI OPERATIVE

Passaggio 1. Installare la batteria
Aprire il coperchio della batteria ed installare la batteria 18650 in esso, premere. Il coperchio.

Passaggio 2. Installare la bobina
Estrarre la bobina e inserirla nel bottom della capsula del cotone.

Passaggio 3. Riempire il e-liquid
Estrarre la spina secondo il manuale, quindi riempire il e-liquid dalla fessura di rifornimento. Bottom, si consigliato di mantenere due tre goccia.

Passaggio 4. Installa il pod
Inserisci la capsula con il liquid nel mod.

Passaggio 5. Inizia a utilizzare il dispositivo
Tiene in piedi per 5 minuti, regola il flusso d'aria che preferisci e inizia il successivo viaggio di vapo.

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Protezione anti-inversione: quando poli positivo e negativo della batteria sono invertiti, il dispositivo non funzionerà né risponderà, proteggendo il tuo dispositivo in tempo.

Promemoria batteria: Il livello della batteria viene visualizzato sull'interfaccia principale. Quando è inferiore al 20%, l'icona della batteria diventa rossa.

"Low Battery": Questo messaggio indica che la tensione della batteria è inferiore a 3.2V prima di vapare. Ricarica la batteria. Vapare in questo momento può ridurre la durata della batteria o provocare un'esplosione per alcuni secondi dopo aver tentato di alimentare il dispositivo. Ricarica di continuo la batteria.

Funzione di memoria di spegnimento: quando si spegne, le quantità di sbuffo, l'impostazione della frequenza della potenza non verranno ripristinati o modificati.

"Check Atomizer": significa che non è stato rilevato alcun atomizzatore o che la resistenza dell'atomizzatore è superiore a 5Ω.

"Short Circuit": significa che la resistenza dell'atomizzatore è inferiore a 0.12Ω.

"Too Hot": Il dispositivo si spegne quando la temperatura della scheda interna del PCB è superiore a 85°C. Puoi riutilizzare il dispositivo quando la temperatura è pari a 65°C.

"Over 10s": Il tasto si interromperà automaticamente e lo schermo mostrerà "Over 10s" quando vaporizzi continuamente per più di 10 secondi.

ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO

CARATTERISTICA PRINCIPALE

- Chip Quest 2.0
- Potenza Massima In Uscita 80 W
- Controllo continuo del flusso d'aria
- Compatibile con bobine 18 Ultra
- 18650 Batterie (non inclusa)
- Coperchio batteria magnetico

PARAMETRI DI BASE

Dimensioni	34.5*28.5*139.4mm

PANORAMICA DEI COMPONENTI

① PUNTA DEL GOCCIO
② POD
③ PULSANTE DI ACCENSIONE
④ 0.96" TFT SCHERMO
⑤ "+" / ALTO PULSANTE
⑥ "-" / BASSO PULSANTE
⑦ REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA REGOLABILE
⑧ PORTA TIPO-C
⑨ COPERCHIO BATTERIA MAGNETICO

OPERAZIONE BASE

① ACCENDERE/SPEGNERE
Premere il pulsante del fuoco 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

② COME REGOLARE/BLOCCARE/SBLOCCARE LA POTENZA
1) Premere brevemente il pulsante Su(+) / Giù(-) per aumentare/diminuire la potenza di 0,5W ogni volta. Premere a lungo per aumentare/diminuire la potenza di 1W ogni volta. Resistenze diverse della bobina 1 ha diverse potenze min./max. limite di potenza. Quando raggiunge il max. limite di potenza, verrà richiesto "Max Power", smettere di premere il pulsante per mantenere al massimo. volume di potenza. Premere di nuovo brevemente il pulsante per tornare a vero volume di potenza.
2) Premere a lungo i pulsanti Su(+) e Giù(-) contemporaneamente per bloccare/sbloccare l'impostazione di regolazione. Il pulsante Fire funzionerà ancora sotto questa impostazione.

③ VISUALIZZAZIONE TEMPO PUFF E RESET CONTEGGIO PUFF
1) Il tempo di vapore verrà visualizzato dopo ogni vapore. Premere il pulsante di fuoco per ripristinare e aggiornare il tempo.
2) Il display di pose del conteggio del tiro è 9999. Premere a lungo il pulsante di fuoco per 5 secondi, contemporaneamente per ripristinare il tempo e il conteggio dei tiri.

④ COME CAMBIARE IL TEMA DEL COLORE
Nell'interfaccia principale, premere contemporaneamente il pulsante di fuoco e il tasto su (+) per cambiare il tema del colore.

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Protezione anti-inversione: quando poli positivo e negativo della batteria sono invertiti, il dispositivo non funzionerà né risponderà, proteggendo il tuo dispositivo in tempo.

Promemoria batteria: Il livello della batteria viene visualizzato sull'interfaccia principale. Quando è inferiore al 20%, l'icona della batteria diventa rossa.

"Low Battery": Questo messaggio indica che la tensione della batteria è inferiore a 3.2V prima di vapare. Ricarica la batteria. Vapare in questo momento può ridurre la durata della batteria o provocare un'esplosione per alcuni secondi dopo aver tentato di alimentare il dispositivo. Ricarica di continuo la batteria.

Funzione di memoria di spegnimento: quando si spegne, le quantità di sbuffo, l'impostazione della frequenza della potenza non verranno ripristinati o modificati.

"Check Atomizer": significa che non è stato rilevato alcun atomizzatore o che la resistenza dell'atomizzatore è superiore a 5Ω.

"Short Circuit": significa che la resistenza dell'atomizzatore è inferiore a 0.12Ω.

"Too Hot": Il dispositivo si spegne quando la temperatura della scheda interna del PCB è superiore a 85°C. Puoi riutilizzare il dispositivo quando la temperatura è pari a 65°C.

"Over 10s": Il tasto si interromperà automaticamente e lo schermo mostrerà "Over 10s" quando vaporizzi continuamente per più di 10 secondi.

DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbraucher: Produkt ist nicht empfohlen für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen und Asthma.

2. Akkuscheibe: Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um Teile Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

3. Tank Aufmerksamkeit: Lassen Sie den Tank oder die Spule nicht trocken. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn vor dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle in Ihrem neuen Coil, voll E-Liquid saugfähig zu werden, bereit für eine erstaunliche Vape. Alle Kartuschen/Spulen/Tanks nicht unter der Garantie fällt, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. Garantie: Dieses Gerät ist durch eine 3-Monate nach Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

HAUPTMERKMAL

- QUEST 2.0 Chip
- 80W Maximale Ausgangsleistung
- Kontrolle des Luftstromes ohne Stufen
- 18 Ultra Coil Kompatibel
- 18650 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Magnetische Batterieabdeckung

GRUNDPARAMETER

Abmessung	34.5*28.5*139.4mm

BETRIEBSSCHRITTE

Schritt 1. Installieren Sie die Batterie
Öffnen Sie die Batterieabdeckung, installieren Sie die Batterie 18650 darin, drücken Sie es, sperren Sie die Abdeckung wieder auf.

Schritt 2. Installieren Sie die Spule
Nehmen Sie die Spule heraus und legen Sie die Spule von der Unterseite des Pods.

Schritt 3. E-Liquid einfüllen
Ziehen Sie den Stecker gemäß der Anleitung heraus und füllen Sie den Pod von der Unterseite aus E-Liquid nach. Es wird empfohlen, zwei Tropfen voll zu halten.

Schritt 4. Installieren Sie den Pod
Setzen Sie den Pod mit E-Liquid in den Mod ein.

Schritt 5. Beginnen Sie mit der Verwendung des Geräts
Lassen Sie es 5 Minuten lang stehen, stellen Sie den gewünschten Luftstrom ein und beginnen Sie Ihre fantastische Verdampfung.

GRUNDBETRIEB

① ACCENDERE/SPEGNERE
Premere il pulsante del fuoco 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

② WIE MAN DIE WATTZAHL EINSTELLT / SPERRT / ENTSPERRT
1) Drücken Sie kurz die Aufwärts(+) / Abwärts(-) Taste um die Leistungen 0,5W Schritten zu erhöhen / zu verringern, drücken Sie lange, um schnell um 1W zu erhöhen / zu verringern. Unterschiedliche Spulenwiderstände 1 hat unterschiedliche max. / min. Power Limits. Wenn es das Maximum erreicht, Leistungsgrenze, es wird "Max Power" angezeigt, Knopf loslassen, um den Spar zu drücken. Kurz drücken, um einen Wert zu ändern. Lange drücken, um den Wert zu ändern.
2) Halten Sie die Aufwärts(+) und Abwärts(-) Tasten gleichzeitig gedrückt, um die Einstellung zu sperren / zu entsperren. Die Feuertaste funktioniert auch unter dieser Einstellung.

③ ZUGZEITANZEIGE & ZÄHLERÜBERSCHREITUNG
1) Puff Time wird nach jedem Dampfen angezeigt, drücken Sie die Feuertaste, um die Zeit zu aktualisieren und zu aktualisieren.
2) Die Spielanzeige der Zugzahl ist 9999. Drücken Sie lange die Feuertaste gleichzeitig und die Abwärts(-) Taste, um die Zeit und die Anzahl der Züge zu zurücksetzen.

④ WIE MAN DAS FARBTHEMA ÄNDERT
Drücken Sie kurz die Aufwärts(+) Taste, um den Modus zu ändern, und drücken Sie die Aufwärts(+) und die rechte Taste gleichzeitig, um das Farbthema zu ändern.

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

Verpolungsschutz: Wenn die positiven und negativen Pole der Batterie vertauscht sind, funktioniert das Gerät nicht oder reagiert nicht, wodurch Ihr Gerät rechtzeitig geschützt wird.

Batterieerinnerung: Der Batteriestatus wird auf der Hauptoberfläche angezeigt. Unter 20 % wird das Batteriesymbol rot.

"Low Battery": Diese Meldung bedeutet, dass die Batteriespannung vor Der Verwendung unter 3,5 V oder während der Verwendung unter 3,0 V liegt. Das Laden der Batterie zu diesem Zeitpunkt kann die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder zu einem Brand führen.

Power-Off-Memory-Funktion: Beim Ausschalten werden die Zugzahlen, die Zugzeit und die Leistungseinstellung nicht zurückgesetzt oder geändert.

"Check Atomizer": Dies bedeutet, dass kein Verdampfer erkannt wurde oder der Widerstand des Verdampfers 5Ω überschreitet.

"Short Circuit": Dies bedeutet, dass der Verdampfer Widerstand niedriger als 0,12 Ohm ist.

"Too Hot": Das Gerät wird ausgeschaltet, wenn die Temperatur der Internen Platte Leiterplatte 85 °C ist. Sie können das Gerät wieder verwenden, wenn die Temperatur auf 65 °C zurückgeht.

"Over 10s": Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen und der Bildschirm zeigt „Über 10s " an, wenn Sie kontinuierlich über 10s dampfen.

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardiaca, depresión o asma.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención de tanque: No quemen ni sequen el tanque o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y déjelo reposar al menos 3 minutos antes de vaporizar. Como se ha dicho anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para que primer y sabroso vape. Todos los cartuchos / tanques no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

- QUEST 2.0 Chip
- Potencia de salida máxima 80W
- Control de flujo de aire continuo
- Compatible con cebadoras 18
- 18650 baterías (no incluidas)
- Tapa de batería magnética

PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensión	34.5*28.5*139.4mm

PASOS DE LA OPERACIÓN

Paso 1. Instale la batería
Abra la tapa de la batería del cuerpo y instale la batería 18650 en el interior y empuje.

Paso 2. Instale la bobina
Saque la bobina e instálela en la bobina justo en la parte de algodón.

Paso 3. Llene el e-líquido
Saque el tapón de acuerdo con el manual, Luego vierta el líquido electrónico desde la ranura de llenado inferior. Se recomienda mantener dos tres tiene.

Paso 4. Instale la cápsula
Inserte la cápsula con el líquido en el mod.

Paso 5. Instale la cápsula
Inserte la cápsula con el líquido en el mod.

Paso 5. Comience a usar el dispositivo
Manténgalo en reposo durante 5 minutos, ajuste el flujo de aire que desea y comience su excelente viaje de vapeo.

OPERACIÓN BÁSICA

① ENCENDER / APAGAR
Presione el botón de disparo 5 veces consecutivamente en 2 segundos para ENCENDER / APAGAR el dispositivo.

② CÓMO AJUSTAR / BLOQUEAR / DESBLOQUEAR LA POTENCIA
1) Pulse brevemente el botón Arriba(+) / Abajo(-) para aumentar/disminuir la potencia en 0,5W cada vez. Pulsar durante mucho tiempo para aumentar/disminuir rápidamente. Diferentes resistencias de bobina (1 tiene diferentes max./min. límite de potencia. Cuando llega al máximo. límite de potencia, le indicará "Max Power", dejar de presionar el botón para mantener la potencia máxima. Pulse brevemente el botón de nuevo para volver a ahorrar. Pulse dos veces.
2) Mantenga presionados el botón Arriba (+) y Abajo (-) al mismo tiempo para bloquear y desbloquear la configuración de ajuste. El botón Disparar seguirá funcionando en este configuración.

③ PANTALLA DE TIEMPO DE PUFF Y REINICIO DEL CONTEO DE PUF
1) El tiempo de bobina se mostrará después de cada vapeo, presione el botón de disparo para actualizar y actualizar el tiempo.
2) La visualización máxima del conteo de bocanadas es 9999. Mantenga presionado el Botón de disparo y (-) al mismo tiempo para restablecer el tiempo de vapeo y el conteo de bocanadas.

**④ CÓMO CAMBI