LOST VAPE

www.lostvape.com

lostvapetpd

CENTAURUS P200 BOX MOD

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women or anyone who is allergic to any of its ingredients.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures, do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Tank Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime the coil with e-liquid for 5 minutes before the first use and for 30 s at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. Failure to do so will result in a burnt taste every time you vape, and, in filled with liquid.

4. Warranty: The device is covered by a 6-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further assistance or inquiries, please contact Lost Vape at info@lostvapeshop.com or visit our website: www.lostvape.com.

MAIN FEATURE

- 0.69" 2.0 Chip
- Replaceable Side Panel
- 200W Max Output Power
- Item For 18650 Mods
- 18650 Dual Battery (Not Included)

BASIC PARAMETERS

Dimension	92.5*52.2*31mm
Net Weight	278g/1 Pc
Battery	Dual 18650 Battery (Not Included)
Battery Voltage	6.0V-8.4V
Power Range	5-200W
Charging Voltage	5V/2.0A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	PC & Zinc-Alloy & Stainless Steels

COMPONENTS OVERVIEW

1. 510 Connector
2. Battery Cover
3. Fire Button
4. Power Dial Button
5. Type-C Port

BASIC OPERATION

● TURN ON/TURN OFF

Press the Fire button 5 times quickly to turn the device on/off. To Turn ON, Turns Off the device.

● VAPING / ADJUST WATTAGE MODE

1) Press the Fire Button to vape when the power is on.

2) Hold and Turn Right (+) Turn Left (-) the Power Dial Button to increase/decrease power. Different coil resistance it has different wattage range.

3) Max. Power limit: 0.2Ω~0.5Ω (>200W), 1+0.5Ω or higher resistance value (<200W).

● CHARGING MODE

1) When the battery is fully charged, the purple light stays on.

2) When charging or vaping, the indicator light will be displayed. Charging/Vaping Indicator Mode:

- Blue: <20%, Red: 20%-40%, Green: 40%-60%, Blue: 60%-80%, Green: 80%-90%, Purple: 90%-100%

DESCRIPTION OF WARNING

Low Battery: It means the battery voltage is below 3.3V when you use it, the indicator will flash 10 times quickly. The indicator will flash 3 times with 10S gap. Please charge the battery.

Check Atomizer: It means no atomizer detected, and the indicator will flash 5 times.

Short Circuit: It means the fire button and the indicator will flash 3 times with 0.5S gap.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the internal board is higher than 85°C. The indicator will show a red light for 5 seconds, you can use the device again when the temperature is back to 65°C.

Over 10s: Output automatically shuts off and the indicator will flash 5 times when vaping over 10s continuously.

BEDIENUNG DER WARNUNG

Low Battery: Das bedeutet, dass die Batteriespannung unter 3,3V liegt, der Indikator blinkt 10 Mal schnell. Der Indikator blinkt 3 Mal mit 10S Abstand. Bitte laden Sie den Akku auf.

Check Atomizer: Es bedeutet, dass kein Verdampfer erkannt wird, und die Anzeige blinkt 5 Mal.

Short Circuit: Wechseln Sie die Feuertaste, und die Anzeige blinkt 3 Mal mit einem 0,5S Abstand.

Too Hot: Das Gerät schaltet sich ab, wenn die Temperatur der internen Platine höher als 85 °C ist. Die Anzeige zeigt 5 Sekunden lang ein rotes Licht an, Sie können das Gerät wieder verwenden, wenn die Temperatur wieder auf 65°C sinkt.

Over 10s: Die Ausgabe schaltet sich automatisch ab und die Anzeige blinkt 5 Mal, wenn über 10 Sekunden lang kontinuierlich gedampft wird.

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Low Battery: Significa que el voltaje de la batería es inferior a 3,3V, la luz indicadora parpadeará 10 veces rápidamente. La luz indicadora parpadeará 3 veces con un intervalo de 10S. Por favor cargue la batería.

Check Atomizer: Significa que no se detecta un atomizador, y el indicador parpadeará 5 veces.

Short Circuit: Significa que el botón de fuego y el indicador parpadearán 3 veces con un intervalo de 0,5S.

Too Hot: El dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna sea superior a 85 °C. El indicador mostrará una luz roja durante 5 segundos, puede usar el dispositivo nuevamente cuando la temperatura vuelva a 65°C.

Over 10s: La salida se apaga automáticamente y el indicador parpadeará 5 veces cuando se vapee durante más de 10 segundos continuos.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ:

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou toute personne allergique à l'un de ses ingrédients.

2. Précaution sur la batterie: ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, ne pas démonter l'appareil sans les conseils de Lost Vape.

3. Conseil de réservoir: ne pas faire fonctionner le réservoir ou la résistance à vide. Il est essentiel d'amorcer la résistance avec du e-liquide pendant 5 minutes avant la première utilisation et pendant 30 s au moins 5 minutes avant de vaper. Comme mentionné ci-dessus, cela permettra à votre résistance neuve d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour votre première bouffée savoureuse. Sinon, vous aurez un goût brûlé à chaque fois que vous vapez, et si rempli de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de trois mois à compter de la date d'achat.

5. Contacts: Si vous avez des questions ou des éclaircissements, veuillez envoyer un e-mail à info@lostvapeshop.com ou consulter notre site Web à l'adresse www.lostvape.com.

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

- Chip QUEST 2.0
- Panneau latéral remplaçable
- Sortie Max 200W
- Fonctionne pour le mods de 18650
- Batterie Double 18650 (Non Incluse)

PARAMÈTRE FONDAMENTAUX

Dimensions	92.5*52.2*31mm
Poids Net	278g/1 Pc
Batterie	Double Batterie 18650 (Non Incluse)
Tension de la Batterie	6.0V-8.4V
Plage de Puissance	5-200W
Tension de Charge	5V/2.0A
Câble Type-C	Supporte Chargeur 5V/2A
Matériau du Corps	Matériau du Corps : PC & Alliage de Zinc & Acier Inoxydable

OPÉRATION DE BASE

● ALLUMER/ÉTEINDRE

Appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir pour allumer/éteindre l'appareil.

● MODE VAPING / AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

1) Appuyez sur le bouton de tir pour vaper lorsque l'appareil est allumé.

2) Maintenez et Tournez à Droite (+) Tournez à Gauche (-) le bouton du Cadran de Puissance pour augmenter/diminuer la puissance. Différentes résistances de bobine ont différentes plages de wattage.

3) Limite de puissance max: 0,2Ω~0,5Ω (>200W), 1+0,5Ω ou valeur de résistance plus élevée (<200W).

● MODE DE CHARGE

1) Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière violette reste allumée.

2) Lors de la charge ou de l'utilisation de la vape, le témoin lumineux affiche le mode d'indicateur de charge/vape:

- Rouge: <20%, Rouge-Vert: 20%-40%, Vert: 40%-60%, Bleu: 60%-80%, Vert: 80%-90%, Violet: 90%-100%

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Low Battery: Cela signifie que la tension de la batterie est inférieure à 3,3V lorsque vous l'utilisez, l'indicateur clignotera rapidement 10 fois. Le témoin clignote 3 fois avec un intervalle de 10S. Veuillez charger la batterie.

Check Atomizer: Cela signifie qu'aucun atomiseur n'est détecté, et le témoin clignotera 5 fois.

Short Circuit: Appuyez sur le bouton de tir et le voyant clignotera 3 fois avec un intervalle de 0,5S.

Too Hot: L'appareil s'éteindra lorsque la température de la carte interne dépasse 85°C. Le voyant affichera une lumière rouge pendant 5 secondes, vous pouvez réutiliser l'appareil lorsque la température redescend à 65 °C.

Over 10s: La sortie s'éteindra automatiquement et le voyant clignotera 5 fois lorsque vous vapez pendant plus de 10 secondes d'affilée.

DISTRUTTORIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenia dla wrażliwych grup konsumenckich: Ten produkt nie jest zalecany dla nieletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią ani osób uczulonych na którykolwiek z jego składników.

2. Ostrzeżenie dotyczące baterii: Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, nie rozmontowywać urządzenia bez zalecenia firmy Lost Vape.

3. Tank Uwaga: Nie suszyć zbiornika ani cewki. Konieczne jest zalanie cewki e-liquidem przez 5 minut przed pierwszym użyciem i przez 30 s przez co najmniej 5 minut przed wapowaniem. Jak wyżej, pozwoli to nowemu zwojowi wchłonąć dużo płynu gotowego do pierwszego, smacznego zaciągnięcia. W przeciwnym razie przy każdym zaciągnięciu będzie się palić, a w razie napełnienia płynem.

4. Gwarancja: Urządzenie jest objęte 6-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

5. Kontakty: W przypadku dalszej pomocy lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape przez e-mail pod adresem info@lostvapeshop.com lub odwiedź naszą stronę internetową www.lostvape.com.

GŁÓWNA CECHA

- Chip QUEST 2.0
- Panel boczny do wymiany
- Maksymalna moc wyjściowa 200W
- Dzwonowy dla mufy 18650
- Podwójny bateria 18650 (Nie zawarte)

PARAMETRY PODSTAWOWE

Wymiary	92,5*52,2*31mm
Waga Netto	278g/1 Szt
Bateria	Podwójna Bateria 18650 (Nie Zawarte)
Napięcie Baterii	6,0V-8,4V
Zakres Mocy	5-200W
Napięcie ładowania	5V/2.0A
Kabel Type-C	Wsparcie ładowarki 5V/2A
Materiał Obudowy	PC & Stop Cynku & Stale Nierdzewne

● ТИПЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕШЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

1) Низкий уровень заряда аккумулятора: Индикатор быстро мигает 10 раз. Индикатор мигает 3 раза с интервалом 10 с. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.

2) Отсутствие распылителя: Индикатор мигает 5 раз.

3) Короткое замыкание: Кнопка питания и индикатор мигают 3 раза с интервалом 0,5 с.

4) Перегрев: Устройство автоматически выключается, если температура внутренней платы превышает 85 °C. Индикатор загорается красным на 5 секунд, вы можете снова использовать устройство, когда температура опустится до 65 °C.

5) Защита от длительной затяжки: Если затяжка длится более 10 секунд, устройство автоматически выключается, индикатор мигает 5 раз.

● ZABEZPIECZENIE PRZED DŁUGIM WAPOWANIEM

Jeśli zaciągasz się dłużej niż 10 sekund, urządzenie automatycznie się wyłączy, a wskaźnik mignie 5 razy.

● ZABEZPIECZENIE PRZED NISKIM NAPIĘCIEM

Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,3 V, wskaźnik zamiga 10 razy. Następnie zamiga 3 razy z 10-sekundowymi przerwami. Naładuj baterię.

● ZABEZPIECZENIE PRZED BRAKIEM ATOMIZERA

Jeśli atomizer nie zostanie wykryty, wskaźnik zamiga 5 razy.

● ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM

Jeśli wystąpi zwarcie, wskaźnik zamiga 3 razy z 0,5-sekundowymi przerwami.

● ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura płyty głównej przekroczy 85°C. Wskaźnik zaświeci czerwonym światłem przez 5 sekund. Urządzenie można ponownie uruchomić, gdy temperatura spadnie do 65°C.

● ZABEZPIECZENIE PRZED DŁUGIM WAPOWANIEM

Jeśli zaciągasz się dłużej niż 10 sekund, urządzenie automatycznie się wyłączy, a wskaźnik mignie 5 razy. Aby wapować ponownie, puść przycisk i zaciągnij się ponownie.

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

1. Złącze 510
2. Pokrywa Baterii
3. Przycisk Wystrzału
4. Przycisk Regulacji Mocy
5. Port Type-C

PODSTAWOWA OPERACJA

● WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk Ogień 5 razy szybko, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

● ТИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

1) Нажмите кнопку "Пуск" для затяжки, когда устройство включено.

2) Для увеличения/уменьшения мощности удерживайте и поворачивайте вправо (+)/влево (-) регулятор мощности. Различные испарители имеют различный диапазон мощности.

Максимальная мощность: 0,2Ω~0,5Ω (>200 Вт), 1+0,5Ω (<200 Вт), >1+0,5Ω или более высокое сопротивление (<200 Вт).

● РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

1) Когда батарея полностью заряжена, горит фиолетовый свет.

2) Во время зарядки или затяжки горит индикатор. Индикатор режима зарядки/затяжки:

- Синий: <20%, Красный: 20%-40%, Зеленый: 40%-60%, Синий: 60%-80%, Зеленый: 80%-90%, Фиолетовый: 90%-100%

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Low Battery: Это означает, что напряжение батареи ниже 3,3 В при использовании, индикатор быстро мигает 10 раз. Индикатор мигает 3 раза с интервалом 10 с. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.

Check Atomizer: Это означает, что атомайзер не обнаружен, и индикатор мигает 5 раз.

Short Circuit: Это означает, что кнопка огня и индикатор мигают 3 раза с интервалом 0,5 с.

Too Hot: Устройство выключится, когда температура внутренней платы превысит 85 °C. Индикатор загорится красным на 5 секунд, вы можете снова использовать устройство, когда температура снизится до 65°C.

Over 10s: Выход автоматически отключится, и индикатор будет мигать 5 раз, когда вы будете вдыхать продолжительностью более 10 секунд подряд.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	92,5*52,2*31мм
Чистый Вес	278г / 1 Шт
Батарея	Двойная 18650 Батарея (Не Включена)
Напряжение батареи	6,0В-8,4В
Диапазон Мощности	5-200Вт
Напряжение Зарядки	5В/2.0А
Кабель Type-C	Поддерживает Зарядное Устройство 5В/2А
Материал Корпуса	ПК & Цинковый Сплав & Нержавеющая Сталь

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

1. Коннектор 510
2. Крышка Батарейного Отсека
3. Кнопка Запуска Огня
4. Кнопка Регулировки Мощности
5. Порт Type-C

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку Огня 5 раз быстро, чтобы включить / выключить устройство. Для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ устройства.

● РЕЖИМ ЗАТЯЖКИ / РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

1) Нажмите кнопку Огня для затяжки, когда устройство включено.

2) Для увеличения/уменьшения мощности удерживайте и поворачивайте вправо (+)/влево (-) регулятор мощности. Различные испарители имеют различный диапазон мощности.

Максимальная мощность: 0,2Ω~0,5Ω (>200 Вт), 1+0,5Ω или более высокое сопротивление (<200 Вт).

● РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

1) Когда батарея полностью заряжена, горит фиолетовый свет.

2) Во время зарядки или затяжки горит индикатор. Индикатор режима зарядки/затяжки:

- Синий: <20%, Красный: 20%-40%, Зеленый: 40%-60%, Синий: 60%-80%, Зеленый: 80%-90%, Фиолетовый: 90%-100%

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Low Battery: Это означает, что напряжение батареи ниже 3,3 В при использовании, индикатор быстро мигает 10 раз. Индикатор мигает 3 раза с интервалом 10 с. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.

Check Atomizer: Это означает, что атомайзер не обнаружен, и индикатор мигает 5 раз.

Short Circuit: Это означает, что кнопка огня и индикатор мигают 3 раза с интервалом 0,5 с.

Too Hot: Устройство выключится, когда температура внутренней платы превысит 85 °C. Индикатор загорится красным на 5 секунд, вы можете снова использовать устройство, когда температура снизится до 65°C.

Over 10s: Выход автоматически отключится, и индикатор будет мигать 5 раз, когда вы будете вдыхать продолжительностью более 10 секунд подряд.

● ZABEZPIECZENIE PRZED NISKIM NAPIĘCIEM

Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,3 V, wskaźnik zamiga 10 razy. Następnie zamiga 3 razy z 10-sekundowymi przerwami. Naładuj baterię.

● ZABEZPIECZENIE PRZED BRAKIEM ATOMIZERA

Jeśli atomizer nie zostanie wykryty, wskaźnik zamiga 5 razy.

● ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM

Jeśli wystąpi zwarcie, wskaźnik zamiga 3 razy z 0,5-sekundowymi przerwami.

● ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura płyty głównej przekroczy 85°C. Wskaźnik zaświeci czerwonym światłem przez 5 sekund. Urządzenie można ponownie uruchomić, gdy temperatura spadnie do 65°C.

● ZABEZPIECZENIE PRZED DŁUGIM WAPOWANIEM

Jeśli zaciągasz się dłużej niż 10 sekund, urządzenie automatycznie się wyłączy, a wskaźnik mignie 5 razy. Aby wapować ponownie, puść przycisk i zaciągnij się ponownie.

PANORAMICA DEI COMPONENTI

1. Connettore 510
2. Coperchio Vano Batteria
3. Indicatore
4. Pulsante di Regolazione della Potenza
5. Porta Type-C

OPERAZIONE BASE

● ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante di accensione 5 volte rapidamente per accendere/spegnere il dispositivo.

● MODALITÀ VAPORIZZAZIONE / REGOLAZIONE WATTAGGIO

1) Premere il pulsante di accensione per vaporizzare quando l'alimentazione è attiva.

2) Tenere premuto e Girare a Destra (+) Girare a Sinistra (-) il pulsante della manopola di regolazione della potenza per aumentare/diminuire la potenza. Diverse resistenze della bobina hanno diverse gamme di potenza max. (<).

3) Limite massimo di potenza: 0,2Ω~0,5Ω (>200W), 1+0,5Ω o valore di resistenza superiore (<200W).

● MODALITÀ DI RICARICA

1) Quando la batteria è completamente carica, la luce viola rimane accesa.

2) Durante la ricarica o l'uso della sigaretta elettronica, l'indicatore della batteria mostra la modalità di ricarica/vaporizzazione:

- Blu: <20%, Rosso: 20%-40%, Verde: 40%-60%, Blu: 60%-80%, Verde: 80%-90%, Viola: 90%-100%

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Low Battery: Significa che la tensione della batteria è inferiore a 3,3V durante l'uso, l'indicatore lampeggerà rapidamente 10 volte. L'indicatore lampeggia 3 volte con un intervallo di 10 secondi. Si prega di ricaricare la batteria.

Check Atomizer: Significa che non sono rilevato alcun atomizzatore e l'indicatore lampeggerà 5 volte.

Short Circuit: Premere il pulsante di accensione e l'indicatore lampeggerà 3 volte con un intervallo di 0,5 secondi.

Too Hot: Il dispositivo si spegnerà quando la temperatura della scheda interna supera i 85°C. L'indicatore mostrerà una luce rossa per 5 secondi, è possibile riutilizzare il dispositivo quando la temperatura torna a 65°C.

Over 10s: L'uscita si spegne automaticamente e l'indicatore lampeggerà 5 volte quando si fuma per più di 10 secondi di seguito.

● ЗАЩИТА ОТ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАТЯЖКИ

Если затяжка длится более 10 секунд, устройство автоматически выключается, индикатор мигает 5 раз.

● ЗАЩИТА ОТ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Когда напряжение батареи падает ниже 3,3 В, индикатор мигает 10 раз. Затем мигает 3 раза с интервалом 10 с. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.

● ЗАЩИТА ОТ ОТСУТСТВИЯ АТОМАЙЗЕРА

Если атомайзер не обнаружен, индикатор мигает 5 раз.

● ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

При коротком замыкании индикатор мигает 3 раза с интервалом 0,5 с.

● ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Устройство выключится, когда температура внутренней платы превысит 85 °C. Индикатор загорится красным на 5 секунд, вы можете снова использовать устройство, когда температура снизится до 65°C.

● ЗАЩИТА ОТ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАТЯЖКИ

Если затяжка длится более 10 секунд, устройство автоматически выключается, индикатор мигает 5 раз. Чтобы снова затянуться, отпустите кнопку и затянитесь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не рекомендуется для детей, беременных женщин, кормящих матерей, а также для людей, имеющих аллергию на какой-либо из его ингредиентов.

2. Внимательно прочитайте перед использованием устройства. Несоблюдение этих правил может привести к повреждению устройства или причинить вред здоровью.

3. Внимание: Не допускайте работы устройства без жидкости. Перед первым использованием и после замены испарителя заполните его жидкостью и подождите 5 минут. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению испарителя.

4. Гарантия: На устройство распространяется гарантия 6 месяцев с даты покупки.

5. Контакты: По вопросам обращайтесь в Lost Vape по адресу info@lostvapeshop.com или посетите наш сайт www.lostvape.com.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Чип QUEST 2.0
- Съемная боковая панель
- Выходная мощность 200 Вт
- Подходит для устройств 18650
- Двойной аккумулятор 18650 (не входит в комплект)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	92,5*52,2*31мм
Чистый Вес	278г / 1 Шт
Батарея	Двойная 18650 Батарея (Не Включена)
Напряжение батареи	6,0В-8,4В
Диапазон Мощности	5-200Вт
Напряжение Зарядки	5В/2.0А
Кабель Type-C	Поддерживает Зарядное Устройство 5В/2А
Материал Корпуса	ПК & Цинковый Сплав & Нержавеющая Сталь

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

1. Коннектор 510
2. Крышка Батарейного Отсека
3. Кнопка Запуска Огня
4. Кнопка Регулировки Мощности
5. Порт Type-C

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку Огня 5 раз быстро, чтобы включить / выключить устройство. Для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ устройства.

● РЕЖИМ ЗАТЯЖКИ / РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

1) Нажмите кнопку Огня для затяжки, когда устройство включено.

2) Для увеличения/уменьшения мощности удерживайте и поворачивайте вправо (+)/влево (-) регулятор мощности. Различные испарители имеют различный диапазон мощности.

Максимальная мощность: 0,2Ω~0,5Ω (>200 Вт), 1+0,5Ω или более высокое сопротивление (<200 Вт).

● РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

1) Когда батарея полностью заряжена, горит фиолетовый свет.

2) Во время зарядки или затяжки горит индикатор. Индикатор режима зарядки/затяжки:

- Синий: <20%, Красный: 20%-40%, Зеленый: 40%-60%, Синий: 60%-80%, Зеленый: 80%-90%, Фиолетовый: 90%-100%

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Low Battery: Это означает, что напряжение батареи ниже 3,3 В при использовании, индикатор быстро мигает 10 раз. Индикатор мигает 3 раза с интервалом 10 с. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.

Check Atomizer: Это означает, что атомайзер не обнаружен, и индикатор мигает 5 раз.

Short Circuit: Это означает, что кнопка огня и индикатор мигают 3 раза с интервалом 0,5 с.

Too Hot: Устройство выключится, когда температура внутренней платы превысит 85 °C. Индикатор загорится красным на 5 секунд, вы можете снова использовать устройство, когда температура снизится до 65°C.

Over 10s: Выход автоматически отключится, и индикатор будет мигать 5 раз, когда вы будете вдыхать продолжительностью более 10 секунд подряд.