LOST VAPE

LOST VAPE

www.lostvape.com

E-mail:sales@lostvapetech

Thelema Elite S Pod Kit

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone allergic to its ingredients or components.

2. Battery Caution: Do not expose the battery to high temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Cartridge Attention: Do not dry burn the cartridge or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and wait for 5 minutes before your first vaping session. This will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape's support team at support@lostvape.com or visit our website www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS

Dimension	36.8*19.5*89mm
Net Weight	65x5g
Battery Capacity	1400mAh
Battery Voltage	3.0V-4.2V
Power Range	5W-40W
Coil Resistance Range	0.3Ω-1.0Ω
Pod Capacity	3ml(Dral) (TPD)
Charging Voltage	5V/1.4A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	PC, PU Leather

● COMPONENTS OVERVIEW



BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

● TURN ON / OFF

Press the button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.

● ACTIVATION

For oral, draw only from the drip tip.

● AIRFLOW ADJUSTMENT

Use the airflow control button to find the airflow that suits you best. If the automatic-lock wear, shorten the airflow intake, if the vapor is too hot, lengthen the airflow intake.

● MODE INDICATORS

Dual Mesh Cartridge&Single Mesh Cartridge Press the button 2 times to switch ECO / BOOST mode.	
BOOST Mode	ECO Mode
Both cold icons stay lit continuously.	One cold icon stays lit continuously.

● INDICATORS

Draw Activation	Charging	Full Charged
Battery bar starts from the first bar and moves continuously during vaping.	Current battery bar breathes in sync.	Stays on for 10 seconds after fully charged, then turns off.

SAFETY PROTECTION

Low Battery: This message means battery voltage below 3.3V before use it lower than 3.0V when you are using. The output will automatically cut off, and the battery level indicators will flash 10 times with the last light bar.

Check Atomizer: It means no atomizer detected, the output will automatically cut off, and all indicators will flash 3 times.

Short Circuit: It means that the atomizer is short circuited, the output will automatically cut off, and all indicators will flash 3 times.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the device is over 80°C. The output will automatically cut off, and all indicators will flash 5 times. You can use the device again when the temperature is back to 60 ℃.

Over Du: Output will automatically cut off and the screen shows "Over Du" when you vape over 8s continuously.

ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak/remaja, wanita hamil atau yang sedang menyusui atau/atau yang memiliki reaksi penyakit yang sensitif/alergi.

2. Perhatian baterai: Jangan memanaskan alat di suhu ekstrim; dengan membongkar alat untuk servis atau mengganti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau kait sampai kering atau hangus. Anda harus mengisi tangki dengan benar. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam kait baru Anda untuk menyerap e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua tank / Cukanjan /Kait tersebut dalam garansi setelah dibuka, diisi atau digunakan dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakup dengan garansi 3 bulan dengan jangka penjualan.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami. www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● PARAMETER DASAR

Dimensi	36.8*19.5*89mm
Berat Bersih	65x5g
Kapasitas Baterai	1400mAh
Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Rentang Daya	5W-40W
Rentang Resistansi Coil	0.3Ω-1.0Ω
Kapasitas Pod	3ml(Dral) (TPD)
Tegangan Pengisian	5V/1.4A
Kabel Type-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	PC, Kulit PU

● OBSERVASI KOMPONEN

OPERASI DASAR

● Berikut adalah 3 langkah untuk mengisi dengan e-liquid

● MATIKAN LAMPU

Tekan tombol 5 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk menekan perangkat.

● PENGAPTAN

Untuk penggunaan, sap hanya dari ujung tetes.

● PENYESUAIAN ALIRAN UDARA

Gunakan tombol kontrol aliran udara untuk menemukan aliran udara yang cocok untuk anda, jika autoclave macaya kunci, memendekkan jalur aliran udara, jika uap terlalu panas, memperpanjang aliran udara.

● INDIKATOR MODE PENGAPUN

Cartrid Mesh kardiera & Satu Mesh kartrid Tekan tombol 2 kali untuk beralih mode menakikan ekonomi.	
BOOST Mode	ECO Mode
Kedua ikon kumparan tetap menyala terus-menerus.	Satu ikon kumparan tetap menyala terus-menerus.

● INDIKATOR KAKI

Draw	Mengisi	Terisi Penuh
Baterai bar dimulai dari bar pertama dan bergerak secara otomatis. Lalu lagi selama vaping.	Baterai bar saat ini bernafas secara sinkron.	Tetap menyala selama 10 detik setelah pengisian penuh, lalu mati.

PERLINDUNGAN KESELAMATAN

Baterai rendah: pesan ini berarti tegangan baterai di bawah 3.3v sebelum digunakan dan 3.0v saat digunakan. Output akan secara otomatis terputus, dan semua indikator akan berkedip terakhir 10 kali.

Cek Atomizer: ini berarti tidak ada Atomizer terdeteksi, keluaran akan secara otomatis terputus, dan semua indikator akan berkedip 3 kali.

Korsleting: ini berarti bahwa atomizer adalah sirkuit pendek, keluaran akan secara otomatis akan dipotong, dan semua indikator akan berkedip 3 kali.

Terlalu panas: alat ini akan mati saat suhu yaqin bagian dalam lebih tinggi, dalam kekar secara otomatis terputus, dan semua indikator akan berkedip 5 kali. Anda dapat menggunakan perangkat lagi ketika suhu kembali ke 60 ℃.

Lebih dari 8s: keluaran akan secara otomatis terputus dan layar menampilkan "lebih dari 8" ketika anda vape di atas 8 terus menerus.

INDONESIAN INDONESIAN INDONESIAN INDONESIAN

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Le produit est déconseillé aux mineurs et aux femmes enceintes ou allaitantes ou quiconque allergique aux ingrédients ou composants.

2. Accumulateur: Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées. Ne pas démonter l'appareil sans la recommandation de Lost Vape, remplacement de la batterie sous peine de perte de la garantie.

3. Attention Tank: Ne brûlez pas à sec le tank ou la résistance. Il est essentiel de amorcer une nouvelle résistance. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez imprimer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle résistance de absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour votre première vape savoureuse. Toutes les tanks/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois ouvertes, utilisées ou remplies de liquides.

4. Garantie: Les équipements sont couverts par une garantie de trois mois à compter de la date d'achat.

5. Liaison: Si vous avez des questions ou des réclamations, veuillez contacter l'équipe de support de Lost Vape support@lostvape.com ou consulter notre site web: www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● PARAMÈTRES DE BASE

Dimensions	36.8*19.5*89mm
Poids Net	65x5g
Capacité de la Batterie	1400mAh
Tension de la Batterie	3.0V-4.2V
Plage de Puissance	5W-40W
Plage de Résistance de la Bobine	0.3Ω-1.0Ω
Capacité du Pod	3ml(Dral) (TPD)
Tension de Charge	5V/1.4A
Câble Type-C	Supporte Chargeur 5V/2A
Matériau du Corps	PC, Cuir PU

● VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

OPÉRATION DE BASE

● Voici les 3 étapes pour remplir avec du e-liquide

● ALLUMEZ/ÉTEIGNEZ

Appuyez sur le bouton 5 fois de façon constante dans les 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

● ENCIN ACTIVATION

Pour Fuilboer: prélèvez uniquement à partir de l'embout embouchure.

● MINGUÉ AJUSTEMENT DE FLUX D'AIR

Faites glisser le bouton de réglage de l'air pour trouver le flux d'air qui vous convient le mieux. Si le verrou automatique s'usure, raccourci l'entrée du flux d'air. Si la vapeur est trop chaude, allongez l'entrée du flux d'air.

● INDICATEUR DE MODE

Dual Mesh Cartridge&Single Mesh Cartridge Press the button 2 times to switch ECO / BOOST mode.	
BOOST Mode	ECO Mode
Les deux icônes de bobine restent allumées en permanence.	Une icône de bobine reste allumée en permanence.

● INDICATEURS

Activation de Draw	Chargement	Complètement Charge
La barre de batterie commence à partir de la première barre et se déplace sans arrêt pendant le vapotage.	La barre de batterie actuelle respire en synchronisation.	Reste allumé pendant 10 secondes après la fin de la charge, puis s'éteint.

PROTECTION DE SÉCURITÉ

Batterie faible: Ce message signifie que la tension de batterie inférieure à 3.3 v avant utilisation ou inférieure à 2.3 v lorsque vous utilisez. Le produit sera automatiquement coupé et tous les indicateurs de niveau de la batterie clignoteront 10 fois avec la dernière barre lumineuse.

Vérifiez l'atomiseur: cela signifie qu'aucun atomiseur n'a été indiqué, la sortie sera automatiquement coupée et tous les indicateurs clignoteront 3 fois.

Court-circuit: cela signifie que l'atomiseur est court-circuité, la sortie se coupe automatiquement, et tous les indicateurs clignotent 3 fois.

Trop chaud: l'appareil s'arrête lorsque la température de la carte dépasse 80°C. La sortie se coupe automatiquement, et tous les indicateurs clignotent 5 fois. Vous pouvez utiliser l'appareil à nouveau lorsque la température est de retour à 60 ℃.

Over Du: la sortie se coupe automatiquement et l'écran affiche "Over Du" lorsque vous vapotez au-delà de 8 secondes.

FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS FRANÇAIS

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Tej produkt nie jest zalecany dla nieletnich, kobiet w ciąży lub karmiących lub osób cierpiących na wrażliwy/alergiczny stosunek wobec składników lub komponentów.

2. Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na wysokie wskaźniki temperatur. Nie rozbijaj urządzenia bez zalecenia Lost Vape, w przeciwnym razie utracisz gwarancję firmy Lost Vape.

3. Tank Uwaga: Nie pal/ nie suchy ssąceb/kait/ cewki. Najważniejsze jest zalanie nowej cewki. Wystarczy napełnić zbiornik e-liquidem i poczekać 5 minut przed pierwszą sesją vapingu. Pozwoli to na wsiąkanie w nową cewkę (wewnątrz) dużo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny wapingiem. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie jest objęte 3miesięczną gwarancją od daty zakupu.

5. Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub zapytań, proszę o kontakt z zespołem pomocy Lost Vape pod adresem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiary	36.8*19.5*89mm
Waga Netto	65x5g
Pojemność Baterii	1400mAh
Napięcie Baterii	3.0V-4.2V
Zakres Mocy	5W-40W
Zakres Rezystancji Cewki	0.3Ω-1.0Ω
Pojemność Pod	3ml(Dral) (TPD)
Napięcie Ładowania	5V/1.4A
Kabel Typ C	Obsługa Ładowarki 5V/2A
Materiał obudowy	PC, Skóra PU

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

PODSTAWOWA OBSŁUGA

● Oto 3 kroki, aby napełnić płynem e-liquid

● WŁĄCZ I WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk 5-krotnie konsekwentnie w ciągu dwóch sekund, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

● AKTYWACJA

Do ustnika, podmuch tylko z kołowłki krzyżówkę.

● REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Przesuń przycisk regulacji powietrza, aby znaleźć przepływ powietrza, który najlepiej Ci odpowiada. Jeśli automatyczne zamki są zużyte, skróć wlot powietrza. Jeśli parowanie jest zbyt gorące, wydłużyć wlot przepływu powietrza.

● WSKAŹNIKI TRYBU

Wkład z podwójną siatką&Wkład pojedynczej siatki Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć tryb ECO/BOOST.	
BOOST Mode	ECO Mode
Obie ikony cewki świecą się nieprzerwanie.	Jedna ikona cewki świeci się nieprzerwanie.

● WSKAZNIKI

Aktywacja Podczas Zaciągania	Ładowanie	Pełna naładowana
Pasek baterii zaczyna się od pierwszego paska i porusza się płynnie podczas zaciągania.	Aktualny pasek baterii oddycha synchronizacja.	Pozostaje włączony przez dziesięć sekund po naładowaniu, a następnie wyłącza się.

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA

Niski poziom baterii: Ten komunikat oznacza napięcie baterii poniżej 3.3V przed użyciem lub niższe niż 3.0V podczas korzystania. Wyjście zostanie automatycznie odłączone, a wskaźniki poziomu baterii będą migać. Ostrzeżenie przy ostatniej pasku świeci.

Sprawdź Atomizer: Oznacza to, że nie wykryto rozpylacza, wyjście zostanie automatycznie odcięte, a wszystkie wskaźniki będą migać 3 razy.

zwarcie: Oznacza to, że rozpylacz jest zwarcie, wyjście automatycznie odcięte, a wszystkie wskaźniki będą migać trzy razy.

Too Hot: Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura wewnętrzna jest wyższa niż 80°C. Wyjście zostanie automatycznie odcięte, a wszystkie wskaźniki będą migać 5razy. Urządzenie można ponownie, gdy temperatura wróci do 60 ℃.

Przed 8s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte, a ekran pokazuje "Przed 8s" podczas ciągnięcia wapowania przed 8s.

POLSKI POLSKI POLSKI POLSKI

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не рекомендуется для несовершеннолетних, беременных или кормящих женщин, а также людям, подверженным риску подверженности/аллергии/чувствительной, ингредиентам и частям.

2. Предупреждение о аккумуляторе: Не подвергайте устройство воздействию высокотемпературных условий. Не разбирайте устройство для обслуживания или замены аккумулятора без рекомендации Lost Vape, в противном случае.

3. Внимание картриджа: Не обжигайте картриджи или спирали. Необходимо заправить новую спираль. Просто заполните бак жидкостью и подождите 5 минут перед первым сеансом парения. Как указано выше, это позволит хлопку внутри вашей новой спирали впитывать много жидкости для электронных сигарет, готовой к первому, вкусному парению. Гарантия на картриджи/спирали не как только они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. Гарантия: На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или справок, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.Перед использованием устройства, пожалуйста, прочтите руководство www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	36.8*19.5*89мм
Вес нетто	65x5г
Емкость аккумулятора	1400мАч
Напряжение аккумулятора	3.0В-4.2 В
Диапазон мощности	5 Вт-40 Вт
Диапазон сопротивления нагрузки	0.3Ω-1.0Ω
Емкость картриджа	3мл (Ral) (TPD)
Напряжение зарядки	5 В/1.4 А
Кабель Type-C	Поддержка зарядного устройства 5 В/2 А
Material del cuerpo	ПК, Кожа PU

● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

● Вот 3 шага для заправки e-жидкостью

● ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку 5 раз последовательно в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

● Активация

Для использования всплывайте только капельный наконечник.

● Регулировка воздушного потока

Нажмите кнопку регулировки воздуха, чтобы найти поток воздуха, который вам подходит лучше. Если автоматический замок изнашивается, сократите воздухозаборник. Если пар слишком горячий, удлините воздухозаборник.

● Индикаторы режима

Двойной картридж сетчатый&Картридж из одной сетки Нажмите кнопку 2 раза, чтобы переключить режим ECO/BOOST.	
BOOST Mode	ECO Mode
Обе значка спирали горят непрерывно.	Один значок спирали горит непрерывно.

● индикатор

Активация при Тяге	Зарядка	Полная стоимость при зарядке
Батарея начинается с первого бара и перемещается плавно во время парения.	Текущий бар батареи дышит синхронно.	Остается включенным в течение 10 секунд после полной зарядки, затем выключается.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Stoffe für Allergiebeschwerden, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akkusicherheit: Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um Verlust der Garantie zu vermeiden, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

3. Tank Achtung: Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank. Sie E-Liquid und lassen Sie es vor dem Dampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies die Baumwolle im Inneren Ihrer neuen Spule, um viel E-Liquid zu saugen für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. Garantie: Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.

5. Kontakt: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte Lost Vape unter E-Mail: support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

● BASISPARAMETER

Abmessungen	36.8*19.5*89mm
Nettogewicht	65x5g
Batteriekapazität	1400mAh
Batteriespannung	3.0V-4.2V
Leistungsbereich	5W-40W
Widerstandsbereich der Spule	0.3Ω-1.0Ω
Pod-Kapazität	3ml(Dral) (TPD)
Ladespannung	5V/1.4A
Typ-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A Ladegerät
Gehäusematerial	PC, PU-Leder

● KOMPONENTENÜBERSICHT

GRUNDOPERATIONEN

● Wie sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid

● AN - / AUSSCHALTEN

5 Druckvagen in 2 seconden, Anlage einschalten/ausschalten

● AKTIVIERE JETZT:

Zum Gebrauch nur aus dem Tropfstück ziehen.

● DAS IST EINE ANPASSUNG.

Schieben sie einen hilfsmeisser, damit die luft nach ihrem bedarf passt. Wenn die automatische sperre abnutzung, kürzen sie den eintritten sie den luftstroms. Falls der dampf zu heiß ist, verlängert sie den durchlauf der luftzufuhr.

● DAS FANTSECH.

Mit einem doppelten durchschnittsbleistift ist er nicht ein filter Entscheidet/BOOST auf zwei Seiten umschalten.	
BOOST Mode	ECO Mode
Beide Spulensymbole leuchten dauerhaft.	Ein Spulensymbol leuchtet dauerhaft.

● INDIKATOREN

Tasten aktivieren	Ladung	Es ist elektrisch
Die batterieleiste beginnt mit dem ersten Balken und bewegt sich ununterbrochen während des Vapens.	Synchronisieren sie den Balken, während des Vapens.	Mit einem Balken beginnt und dann ununterbrochen.

SICHERHEITSCHUTZ

Batterieschutz runter: die niedrige batteriespannung ist niedriger als 3.3 V und bei gebrauch niedriger als 2,8 V. Die ausgabe wird automatisch unterbrochen, und die Batteriestufe Backlit mit der letzten blende zehn mal.

Vöget checken: ab indicator nicht entdeckt wurde, kappt sie die ausgabe automatisch und alle Lichter blinken 3 mal.

zwischen: Das zweigeteilte ist defekt, wird sich automatisch. alle anzeigen blinken 3mal.

Zu hohe temperaturen: zu hohe temperaturen auf den internen tafel führen zum herunterfahren der anlage. Die ausgabe wird automatisch unterbrochen und alle Lichter blinken sechs mal. Ab temperatur bis 60 ℃ , kann dafür geben.

Mehr als 8 sekunden: eine durchgehende pause Von 8 sekunden. Anzeigen Von mehr als 8 sekunden auf dem bildschirm.

DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH DEUTSCH

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes o cualquier persona con riesgo de enfermedad/ceniza, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas altas.

No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención del cartucho: No quemar en seco el cartucho o la bobina.Es esencial cebar una nueva bobina. Simplemente llene su tanque con e-líquido y espere cinco minutos antes de su primera sesión de vaping. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba mucho e-líquido listo para su primera, sabrosa vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, se usan o se llenan con líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape Support Team en support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

● PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensiones	36.8*19.5*89mm
Peso Neto	65x5g
Capacidad de la Batería	1400mAh
Voltaje de la Batería	3.0V-4.2V
Rango de Potencia	5W-40W
Rango de Resistencia de la Bobina	0.3Ω-1.0Ω
Capacidad del pod/cartucho	3ml (TPD)
Voltaje de Carga	5V/1.4A
Cable Type-C	Soporta Cargador de 5V/2A
Material del cuerpo	PC, Cuero PU

● VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

OPERACIÓN BASICA

● Aquí tienes los 3 pasos para llenar con e-líquido

● ENCENDER/APAGAR (ON/OFF)

Presione el botón 5 veces consistentemente dentro de 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

● ACTIVACIÓN

Para su uso, aspire la boquilla.

● AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE

Deslice el botón de ajuste de aire para encontrar el flujo de aire que más le convenga.Si la cabeza automática se siente obbl, acorte la entrada de flujo de aire. Si el vapor está demasiado caliente, alargue la entrada del flujo de aire.

● INDICADORES DE MODO

Cartucho de malla doble/Cartucho de una sola malla Pulse el botón 2 veces para cambiar el modo ECO/BOOST.	
BOOST Mode	ECO Mode
Ambos iconos de bobina permanecen encendidos de forma continua.	Un icono de bobina permanece encendido de forma continua.

● INDICADORES

Activación de Draw	La carga	Con carga completa
Barra de batería comienza desde la primera barra y se mueve sin parar. Sólo durante el vapeo o aspiración.	La barra de la batería actual se queda fija durante la carga.	Permanece encendido durante 10 segundos después de la carga completa, luego se apaga.

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

Low Battery: este mensaje significa que el voltaje de la batería es inferior a 3.3v antes de su uso o inferior a 2.8v cuando se está usando. La salida se cortará automáticamente y todos los indicadores de nivel de batería parpadearán 10 veces con la última barra de luz.

Check Atomizer: significa que no hay atomizador(cartucho) detectado, la salida se cortará automáticamente, y todos los indicadores parpadearán 3 veces.

Short circuit: significa que el atomizador está en cortocircuito, la salida se cortará automáticamente, y todos los indicadores se encenderán 3 veces.

Too hot: el dispositivo se apaga cuando la temperatura de la placa interna es más alta. La salida se cortará automáticamente, y todos los indicadores parpadearán 5 veces. Puede usar el dispositivo de nuevo cuando la temperatura sea de nuevo a 60°C.

Over Du: la salida se cortará automáticamente y la pantalla muestra "over Du" cuando vapea más de 8 segundos continuamente.

ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

ЗАЩИТА БЕЗОПАСНОСТИ

Низкое напряжение: это сообщение означает напряжение батареи менее 3.3в до использования или менее 3.0в при использовании. Выход будет автоматически отключен, и индикаторы уровня батареи начнут 10 раз с последней светлой панелью.

Проверить распылитель: это означает, что распылитель не обнаружен, выход автоматически отключается, и все индикаторы будут мигать 3 раза.

Короткое замыкание: это означает, что распылитель на короткое замыкание, выход автоматически отключается, и все индикаторы вспыхнут 3 раза.

Слишком жарко: устройство выключается, когда температура внутренней платы выше 80°C. Выход автоматически отключается, и все индикаторы будут мигать 5 раз. Вы можете использовать устройство снова, когда температура вернется к 60 ℃.

Более 8с: выход автоматически выключается и экран показывает "Более 8с", когда вы пар More 8s непрерывно.

РУССКИЙ РУССКИЙ РУССКИЙ РУССКИЙ